

Eurowatermatras Hardside

- Lees alle aanwijzingen zorgvuldig door. Alle handleidingen van Eurowaterbed kunt u gratis downloaden op www.eurowaterbed.com
- Controleer aan de hand van uw picklijst / factuur of alle goederen onbeschadigd en compleet zijn. Mochten er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken neem dan eerst contact op met Eurowaterbed. Eurowaterbed kunt u bereiken op het gratis telefoonnummer 0800 - 278 22 33 (NL) of 0800 – 50 353 (BE).
- Zorg ervoor, dat u er zeker van bent dat de ondergrond waarop het verwarmingselement geplaatst wordt volkomen vlak is en geen scherpe voorwerpen achterblijven, die het watermatras kunnen beschadigen.
- Zorg ervoor, dat er in het watermatras of de veiligheidsvoering geen vouwen zitten of anderszins vervormen.
- Sluit het verwarmingselement niet aan, voordat het watermatras gevuld is. Trek altijd de stekker uit het stopcontact, voordat u het matras leeg laat pompen.

Stap 1

Controleer nauwkeurig of de veiligheidsvoering geen beschadigingen en/of scheurtjes vertoont. Mocht dit wel het geval zijn dan dient u deze te vervangen om schade te voorkomen bij eventuele lekkage.

Stap 2

Bij een duo-systeem dient u de divider (tussenschot) in het midden van de kuip aan te brengen. Vouw de flappen uit elkaar dat deze beiden zover mogelijk onder ieder matras komen te liggen. Voorkom vouwen en plooien. Plaats nu de Eurowatermatras(sen) in de veiligheidsvoering (met de vulopening naar het voeteneind).

Stap 3

Laat alle hoeken van het Eurowatermatras goed aansluiten in de veiligheidsvoering en zorg ervoor dat alle vouwen eruit zijn. Trek de vulopening net een draaiende beweging omhoog, draai de schroefdoppen los en trek de stopdopjes er af.

Stap 4

Sluit de slang en vulkoppelingen aan. Vul het bed met lauw water van maximaal 27 graden. Het Eurowatermatras is goed gevuld, als u vanuit een liggende houding omhoog komt naar een zittende houding en dan de bodem lichtjes raakt (gerekend met bedtextiel). Bij benadering komt dit veelal overheen met 0,5 centimeter onder het niveau van de foamranden. Vul het Eurowatermatras niet te vol (maximaal 0,1 centimeter onder de rand), want dit komt niet ten goede aan het slaapcomfort en kan schade aan het watermatras toebrengen.

Tip: Voor het gebruik van de vulslang deze eerst doorspoelen met heet water om de eventuele bacteriën te verwijderen.

Stap 5

Dankzij het AirRemove System is het grootste deel van de lucht al uit de matras. Het overtollige lucht kunt u makkelijk verwijderen door rustig over het matras te rollen met beide vultuiten geopend.

Het laatste beetje lucht kunt u makkelijk eruit pompen met de bijgeleverde ontluchtingspomp. Draai de ontluchtingspomp op het schroefdraad van het ontluchtingsventiel. Hef dan het ventiel lichtjes op. De lucht zal zich hier verzamelen. Om deze lucht te verwijderen, schuift u de binnenste cilinder op en neer tot alle lucht is verdwenen. Verwijder dan de lucht die zich nog in de uiteinden van de hoeken bevindt, door u hand in de richting van de opening te wrijven. Vervolgens pompt u de lucht weer weg. Zorg dat er geen water in de pomp komt. Druk de tuit zodanig omlaag dat er water in blijft staan wanneer u de ontluchtingspomp losdraait van de ontluchtigingstuit. Sluit de vultuit met het stopdopje draai de schroefdop erop. Druk de vulopening vervolgens naar binnen.

Deze handeling dient u minimaal de eerst komende zes weken, één keer per week te herhalen. Vervolgens op ieder moment wanneer u het Eurowaterbed hoort klotsen. U dient het Eurowatermatras luchtvrij te hebben om de kans op algvorming en lekkages tot het minimum te beperken.

Stap 6

Schenk de conditioner in het Eurowatermatras, bij een duo-systeem verdeelt u de inhoud over beide matrassen. Sluit de vultuit met het stopdopje draai de schroefdop erop. Druk de vulopening vervolgens naar binnen.